

MANUAL DEL USUARIO

Teclado TLCD-MPXH



MPXH

X-28
ALARMAS

Gracias

por haber confiado en X-28 ALARMAS para proteger su propiedad y a sus seres queridos.

1

GENERALIDADES

El Teclado **TLCD-MPXH** es compatible con todos los modelos de centrales con tecnología MPXH pudiéndose incorporar en sistemas con centrales hasta 32 zonas.

Todas las operaciones de comando, como así también los eventos son señalizados mediante mensajes hablados que simplifican la comprensión y utilización del sistema.

Además, y como elemento distintivo, en el frente tiene un display tipo LCD donde se muestran mensajes con las confirmaciones de las operaciones y los eventos. En el mismo display es posible visualizar todas las programaciones y parámetros del sistema.

2

FUNCIONAMIENTO

El teclado se utiliza para comandar, programar y visualizar el estado y las programaciones del sistema de alarma. Las explicaciones detalladas de su utilización se encuentran en el manual del usuario provisto con la central de alarma.



3

PARTICULARIDADES DEL TECLADO TLCD-MPXH

Los comandos y utilizaciones propias de este modelo de teclado son:

CONTROL DE VOLUMEN

De fábrica, los teclados asistidos por voz vienen preprogramados con volumen alto, esto puede controlarse en cada teclado independientemente:

1	Pulsar la tecla MENU	MENU
2	Desplace con las teclas ▲ ▼ hasta la leyenda	AJUST VOLUMEN
3	Mediante las teclas ◀ ▶ ajuste el volumen deseado	
4	Pulse ACEPTAR	ACEPTAR

NOTA

Aunque se seleccione volumen cero, las advertencias de activación parcial o de disparo de alarma, son emitidas (a volumen bajo), para que estas circunstancias inusuales nunca pasen desapercibidas.

AJUSTE DEL BRILLO

1	Pulsar la tecla MENU	MENU
2	Desplace con las teclas ▲ ▼ hasta la leyenda	AJUSTAR BRILLO
3	Mediante las teclas ◀ ▶ ajuste el brillo	
4	Pulse ACEPTAR	ACEPTAR

AJUSTE DEL CONTRASTE

1	Pulsar la tecla MENU	MENU
2	Desplace con las teclas ▲ ▼ hasta la leyenda	AJUSTAR CONTRASTE
3	Mediante las teclas ◀ ▶ ajuste el contraste	
4	Pulse ACEPTAR	ACEPTAR

APAGADO DE LEDS

Para apagar los leds debe ingresar F 11 (se apagan todos los leds del teclado). Esta operación afecta sólo al teclado en cuestión, y puede realizarse con la central activada o desactivada. Ante cualquier tecla que se oprima, el teclado volverá a la normalidad, encendiendo todos los leds que correspondan.

NOTA

La retroiluminación del teclado se apaga luego de 16 segundos (si no se toca ninguna tecla). Es posible programar (mediante las programaciones avanzadas) que el teclado y el display estén siempre retroiluminados.

4 PROGRAMACIÓN AVANZADA

Existen una serie de parámetros propios del teclado que pueden seleccionarse mediante el método de programación avanzada, si considera de utilidad alguna de las funcionalidades listadas le sugerimos que le solicite a su instalador que realice la programación de acuerdo al siguiente mecanismo:

1	Ingresar en el teclado que se desea programar (en cualquier partición) el código del instalador [CI]
2	Pulsar PP (en cualquier partición)
3	Ingresar F832523 (FTECLAD) (en cualquier partición)
4	Pulsar PP (2 segs) (en cualquier partición)
5	Ingresar los valores según la tabla a continuación:

PARÁMETRO A PROGRAMAR PARA:		A PROGRAMAR	VALORES PERMITIDOS	DE FÁBRICA	NOTAS
Identificar el teclado	[NN]	P881 [NN]	[NN] = 00 a 32	00 Sin identificar	Imprescindible si se desea supervisar la instalación
Impedir que el teclado pueda cambiar de partición (Bloquear cambio de partición)	[B]	P882 [B]	[B] = 0 Bloqueado [B] = 1 Libre [B] = 2 Automát. al dispararse otra partición	1 Libre	Importante: Realizar esta programación desde la partición en la que quedará bloqueado el teclado
Restringir la visualización de la inclusión de zonas de una partición activada	[R]	P883 [R]	[R] = 0 No Restringida [R] = 1 Restringida	0 No Restringida	
Que se hagan siempre las señalizaciones sonoras de activación o desactivación	[S]	P884 [S]	[S] = 0 Normal [S] = 1 Siempre Señaliza	0 Normal	Normal significa que señalará si se hacen desde el propio teclado o si corresponde

PARÁMETRO A PROGRAMAR PARA:		A PROGRAMAR	VALORES PERMITIDOS	DE FÁBRICA	NOTAS
Función timbre	[T] [NN]	P885 [T] [NN]	[T] = 0 Timbre No [T] = 1 Timbre Si [NN] = Nodo del Timbre	0 Timbre No	Para realizar esta programación el teclado se debe encontrar en la misma partición que el RING-MPXH
Definir el autoapagado del backlight luego de algunos segundos de dejar de usarse	[G]	P886 [G]	[G] = 0 No Autoapaga [G] = 1 Autoapaga	0 No Autoapaga	Oprimiendo cualquier tecla se enciende el backlight
Asignación del número de zona al expansor de incorporado	[ZZ]	P889 [ZZ]	[ZZ] = de 00 a 32	00 Deshabilitado	Si se encuentra deshabilitado no es necesario cortocircuitar los bornes del conector
Asignación del número de partición al expansor de zona incorporado	[P]	P880 [P]	[P] = de 1 a 8	Partición 1	

Amigo Cliente

Su instalador o agente X-28 está para servirlo, no dude en contactarlo ante cualquier inquietud, que con gusto responderá. También puede llamarnos al número telefónico de servicio al cliente que figura en su garantía al final de este manual. **Por último, sólo nos queda desearle que disfrute la tranquilidad que esperamos sienta, al saber que está protegido por X-28 Alarmas.**

GARANTIA

X-28 Alarmas garantiza este producto por el término de 5 años a partir de su fecha de venta contra defectos en los materiales y/o mano de obra empleados en su fabricación. **X-28** reparará o reemplazará sin cargo durante ese período, y a su propia opción, el producto o cualquier parte integrante del mismo. **X-28** no será responsable en ningún caso de los cargos por desmontaje, reinstalación ni fletes. Esta garantía no tendrá validez en caso de uso indebido, abuso, instalación incorrecta, alteración, accidente, inundación, destrucción intencional o intento de reparación por terceros no autorizados. Para que esta garantía tenga validez deberá ser acompañada indefectiblemente por la factura de compra del producto.



FÁBRICA

Chascomús 5602 (C1440AQR) - Bs.As. - Argentina
Tel.: (011) 4114-9914 - Fax: (011) 4114-9915

x-28.com

